

Bedienung



Bedientasten

Über die vier Bedientasten der Wohnungsstation Aufputz Freisprechen werden die folgenden Funktionen ausgeführt:



Ruf annehmen

Bei eingehendem Ruf blinkt für 2 Minuten die Taste

1 x



Drücken Sie kurz die Taste , um den Sprechverkehr mit der Person an der Türstation aufzunehmen. Während des Sprechverkehrs leuchtet die Taste

Ruf beenden

1 x



Zum Beenden der Sprechverbindung drücken Sie kurz die Taste . Die Beleuchtung der Taste

Sprachlautstärke einstellen

Die Sprachlautstärke wird in vier Stufen bei bestehendem Sprechverkehr verändert.

1 x



Drücken Sie während des Gespräches kurz die Taste , um die Sprachlautstärke zu erhöhen.



Insgesamt gibt es vier Lautstärkestufen. Mit jeder Tastenbetätigung wird die nächsthöhere Lautstärke eingestellt. Ist die lauteste Stufe erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck die leiseste Lautstärkestufe eingestellt.

Tür öffnen

1 x



Drücken Sie die Taste . Bei mehreren Türen wird innerhalb von 2 Minuten der Türöffner angesteuert, von dessen Türstation der Türruf ausgeht. 2 Minuten nach Rufeingang bzw. 30 Sekunden nach Beendigung des Türgespräches erfolgt die Umschaltung auf die Haupttür.

Licht schalten

1 x



Drücken Sie die Taste , um das Licht (z.B. die Außen- oder Treppenhausbeleuchtung) einzuschalten.

Rufonlautstärke einstellen

Die Rufonlautstärke wird in vier Stufen verändert, wenn kein Sprechverkehr stattfindet.

3 s



Drücken Sie die Taste



Insgesamt gibt es vier Lautstärkestufen. Mit jeder Tastenbetätigung (3 Sekunden) wird die nächsthöhere Lautstärke eingestellt. Ist die lauteste Stufe erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck die leiseste Lautstärkestufe eingestellt.

Rufon abschalten/einschalten

Sie können den Rufon der Wohnungsstation abschalten, wenn kein Sprechverkehr besteht.

1 x



Drücken Sie kurz die Taste , um den Rufon abzuschalten.

Bei abgeschaltetem Rufon leuchtet die Taste

1 x



Drücken Sie erneut kurz die Taste , um den Rufon wieder einzuschalten. Die Beleuchtung der Taste



Rufon nur bei Bedarf abschalten


Schalten Sie den Rufon nur in Ausnahmefällen ab. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Klingeln z.B. in Notfällen nicht gehört wird.

Rufonmelodie einstellen

Die Wohnungsstation Aufputz Freisprechen bietet fünf Rufonmelodien, die dem Etagerufaster, den Rufastern der Türstation oder den Internrufastern weiterer Wohnungsstationen individuell zugeordnet werden können.


Dadurch kann z.B. in einem Haushalt mit mehreren Personen, jedem Bewohner eine eigene Türstations-Ruftaste (z.B. Eltern, Kinder) mit individueller Rufonmelodie zugewiesen werden.

Die Rufonmelodie wird wie folgt eingestellt:




1. Lösen Sie den Rufon, dessen Melodie Sie ändern möchten, aus, indem Sie die entsprechende, zuvor eingelernte, Rufaste drücken.

3 s



2. Um die Melodie des zuletzt ausgelösten Ruftones zu ändern, drücken Sie an der Wohnungsstation die Taste

3 s



3. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden zusätzlich die Taste

4. Um die nächste Rufonmelodie auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.



1 2 3 4 5

✓ Mit jeder Betätigung der Tasten